



**Hinweis:**

Steckdose ca. 150 mm hinter dem Antrieb Maß A und 300 mm rechts oder links außerhalb der Torblattmitte installieren.

**Legende:**

- A Gesamtlänge
- B max. Laufschlittenweg
- C Laufschienenlänge
- D Abstand Wandkonsole – Antriebsaufhängung
- E Abstand Laufschiene – Wand
- F max. Montagehöhe Laufschiene
- G Baurichtmaßhöhe
- VL vorne liegende Torsionsfederwelle
- HL hinten liegende Torsionsfederwelle
- ZF Zugfeder

Maße									
Laufschiene	A	B	C	D	E	F	Schwingtor	BRH	
								VL/ZF	Sektionaltor HL
ZS 20	3350	2560	3028	3150	72	218	2500	2375	2250
ZS 30	3600	2810	3278	3400	72	218	2750	2500	2375
ZS 40	4360	3560	4028	4150	72	218	3500	3125	3125